

1

First install the drivers, than the Arcsoft Showbiz Software.


- EN** Check our website www.ewent-online.com for the latest EW3707 drivers. Fill out "EW3707" in the search field and press "Enter". Please choose EW3707 and select the Support Section". Download and install the correct driver for your Operating System.
- NL** Kijk op onze website www.ewent-online.com voor de laatste nieuwe EW3707 drivers. Vul in het zoekveld EW3707 in en druk op "Enter". Kies voor EW3707 en selecteer de support sectie. Download en installeer de juiste driver die geschikt is voor jouw besturingssysteem.
- FR** Consultez notre site web www.ewent-online.com pour obtenir les derniers pilotes EW3707. Saisissez « EW3707 » dans le champ de recherche et appuyez sur « Entrée ». Veuillez choisir EW3707 et sélectionnez la section de support. Téléchargez et installez le pilote correct pour votre système d'exploitation.
- IT** Visita il nostro sito www.ewent-online.com per i driver EW3707 più recenti. Inserisci "EW3707" nel campo di ricerca e premi "Invio". Scegliere EW3707 seleccione la sección de soporte. Scaricare e installare il driver corretto per il proprio sistema operativo.
- DE** Aktuellste EW3707-Treiber finden Sie auf unseren Internetseiten: www.ewent-online.com. Geben Sie „EW3707“ in das Suchfeld ein, drücken Sie die „Eingabetaste“. Wählen Sie „EW3707“, anschließend Wählen Sie den Support-Bereich. Laden Sie den passenden Treiber für Ihr Betriebssystem herunter, installieren Sie den Treiber.
- ES** Visite nuestro sitio web www.ewent-online.com para obtener los últimos controladores EW3707. Escriba "EW3707" en el campo de búsqueda y pulse "Intro". Seleccione EW3707 y pulse seleccione la sección de soporte. Descargue e instale el controlador correcto para su Sistema operativo.
- HU** Ellenőrizze holapunkról www.ewent-online.com az EW3707 frissítését Írja be az "EW3707" szót a keresőmezőben, és nyomja meg az "Enter" gombot. Kérem válassza ki az EW3707-t, és válassza a Támogatás szakaszt. Töltse le és telepítse az operációs rendszer megfelelő illesztőprogramját
- PT** Visite o nosso website www.ewent-online.com para obter os controladores mais recentes para o adaptador EW3707. Introduza "EW3707" no campo de pesquisa e selecione a seção Suporte. Escolha EW3707 e selecione "Support" Transfira e instale o controlador correto para o seu sistema operativo.

2

Unique License number:

- EN** During the installation, you need to fill out a name and licensing number.
- NL** Tijdens de installatie wordt gevraagd om een naam en een serienummer in te vullen.
- FR** Lors de l'installation, vous devrez entrer un nom et le numéro de la licence.
- IT** Durante l'installazione, bisogna inserire un nome e il numero di licenza.
- DE** Während der Installation müssen Sie einen Namen und die Lizenznummer eingeben.
- ES** Durante la instalación necesita especificar un nombre y número de licencia.
- HU** A telepítés alatt ki kell töltenie a nevet és a licensz számot.
- PT** Durante a instalação, terá de introduzir um nome e número de licença.

3



- EN** Connect the USB Video Grabber to a USB port.
- NL** Sluit de USB Video Grabber op een USB poort aan.
- FR** Branchez Video Grabber USB sur le port USB.
- IT** Connettere Video Grabber USB a una porta USB.
- DE** Schließen Sie das Video Grabber USB an einem USB-Port an.
- ES** Conecte el Grabador de video USB a un puerto USB.
- HU** Csatlakoztassa az Video Grabber USB egy USB-porthoz.
- PT** Ligue o Digitalizador de vídeo USB à porta USB.
- PL** Podłącz Video Grabber USB do portu USB.

Troubleshooting: What to do if your grabber is still not detected in Arcsoft Showbiz Software, after installing drivers and software?




Privacy

Locatie, camera



Camera



Click on Windows "Start" icon. Next, click on "Settings" icon. Open the "Privacy" option.

At the left side of the screen, select "Camera" and enable the "Camera".

Restart your PC/laptop.